



- 1、屋頂（混泥土結構，厚度不小於100mm）預鑽4個孔（ $\Phi 12\text{mm}$  深80mm，開孔位置見圖1），塞入膨脹管組合體。
- 2、取下天花板上的吊頂扣板，按圖2所示在扣板中央位置打孔。
- 3、用產品上附帶的螺絲連接固定盤和杆1後，將固定盤和杆1組合體固定到屋頂上（4個M10x100mm的內六角螺絲），蓋上吊頂扣板。
- 4、旋下杆2上的2個內六角螺絲，將杆2旋緊到杆1上，重新擰上先前旋下的內六角螺絲。
- 5、取下連接臂上的堵蓋，用產品上附帶的螺絲連接杆2和連接臂（需按照牙椅和顯微鏡的相對位置來選擇連接臂的安裝位置）。
- 6、將橫臂組合體放置到連接臂上，按圖所示完成產品安裝。